PFAFF

1295
1296

Teileliste

Parts list

Liste de pièces

Lista de piezas

3713-2/01

Diese Teileliste hat für Maschinen ab nachfolgender Seriennummer Gültigkeit:

This parts list applies to machines from the following serial numbers onwards:

Cette liste de pièces est valable pour les machines au numéros de série à partir de:

Esta lista de piezas tiene validez para máquinas a partir del número de serie siguiente:

PFAFF 1295 # 2580318 →
PFAFF 1296 # 2580350 →
PFAFF 3713 # 2226093 →

296-12-18 402
dtsch./engl./franz./span. 07.02

Alle Informationen und Abbildungen waren zum Zeitpunkt der Druckgebung auf dem neusten Stand.

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Nachdruck, die Vervielfältigung sowie die Übersetzung - auch auszugweise - aus PFAFF-Teilelisten ist nur mit unserer vorherigen Zustimmung und mit der Quellenangabe gestattet.

At the time of printing, all information and illustrations contained in thisa document were up to date.

Subject to alteration!

The reprinting, copying or translation of PFAFF Parts lists whether in whole or in part, is only pemitted with our previous permission and with written reference to the source.

Au moment de la remise à l'imprimeur, toutes les informations et figures se rapportant à cette machine correspondaient à l'ètat actuel des connaissances.

Sous rèserve de modifications techniques!

Aucune reproduction, polycopie ou traduction - même par extraits - des listes de pièces PFAFF ne peut être effectuée, à condition d'en indiquer l'orgine, sans notre autorisation expresse.

Todas las informaciones e ilustraciones de este manual estaban al día en el momento de entregarse para su impresión.

¡ Salvo modificaciones técnicas!

La reimpresión, reproducción y traducción - aunque sólo sea parcial - de las listas de piezas PFAFF sólo está permitida con nuestro permiso previo e indicando la fuente.

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020

D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154

D-67655 Kaiserslautern

Redaktion/Illustration

Verlag Technische Dokumentation

Postfach 1106

D-77901 Lahr

		Seite Page Page Página
0	Wichtiger Hinweis Important note Avis important Observación importante	0 - 1
1	Vorwort Foreword Avant-propos Notas preliminares	1 - 1
2	Erläuterungen der Schlüsselzeichen Explanation of key markings Explication des symboles Explicaciones de los signos clave	2 - 1
3	Basismaschine Basic machine Machine de base Máquina básicas	
3.01	Gehäuseteile Housing sections Parties du corps Piezas del cárter	3 - 1
3.02	Kopfteile Needle head parts Pièces de tête Piezas de la cabeza	3 - 2
3.03	Armteile Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo	3 - 7
3.04	Grundplattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas del cárter	3 - 10
4	Säule vollständig Post assy. Colonne complète Columna completo	4 - 1

Seite
Page
Page
Página

5 Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56) ..... 5 - 1
Thread trimmer (-900/56)
Coupe-fil (-900/56)
Cortahilos (-900/56)

6 Nähfuß heben über Pedal (-910/01) ..... 6 - 1
Raiser presser foot via the pedal (-910/01)
Relever le pied presseur en actionnant la pédale (-910/01)
Elevación del prensatelas mediante pedal (-910/01)

7 Presserfuß-Automatik (-910/98) ..... 7 - 1
Automatic presser foot lifter (-910/98)
Relève-pied automatique (-910/98)
Alzaprensatelas (-910/98)

8 Verriegelungs-Einrichtung (-911/97) ..... 8 - 1
Backtacking mechanism (-911/97)
Dispositif à points d'arrêt (-911/97)
Rematador (-911/97)

9 Wartungseinheit (-925/03) ..... 9 - 1
Air filter / lubricator (-925/03)
Conditionneur d'air comprimé (-925/03)
Grupo acondicionador del aire comprimido (-925/03)

10 Einrichtung zum Nähen gewölbter Arbeitsstücke (-940/01) ..... 10 - 1
Equipment fpr sewing tubular workpieces (-940/01)
Dispositif pour la couture ou le piguage d'articles bombés (-940/01)
Equipo para coser piezas abombadas (-940/01)

11 Elektrische Ausrüstung
Electrical equipment
Equipement électrique
Equipo eléctrico

11.01 Bedienfeld ..... 11 - 1
Control panel
Panneau de commande
Panel de mandos

12 Garnrollenständer ..... 12 - 1
Reel stands
Porte-bobines
Portacarretes

Seite
Page
Page
Página

13 Einstellehren ..... 13 - 1
Adjustment gauges
Calibres
Calibres de ajuste

14 Teile zur Tischplatte ..... 13 - 1
Parts for table top
Pièces du plateau
Piezas pata el tablero

15 Fadenöler ..... 15 - 1
Thread lubricator
Graisseur de fil
Lubricador del hilo

16 Keilriemen ..... 15 - 1
V-belt
Courroie trapézoídale
Correa trapezoidal

17 Keilriemenschutz (unter der Tischplatte) ..... 17 - 1
Belt guard (under table top)
Garde-courroie (sous le plateau de table)
Guardacorreas (parte inferior)

18 Knielüfterteile ..... 17 - 1
Knee lifter parts
Pièces du releveur de genouillère
Piezas del alzaprensatelas por rodillera

19 Schmiermittel-Übersicht ..... 19 - 1
Overview of lubricants
Tableau de lubrifiants
Tabla de lubricantes

20 Index (Teilenummern / Seitenzahlen) ..... 20 - 1
Index (part numbers / page numbers)
Index (numéros de pièces, de pages)
Index (números de pieza / números de página)

21 Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Seite
Page
Page
Página

21.01 Nähwerkzeuge (PFAFF 1295) ..... 21 - 2
Gauge parts (PFAFF 1295)
Organes de couture (PFAFF 1295)
Organos de costura (PFAFF 1295)

21.02 Nähwerkzeuge (PFAFF 1296) ..... 21 - 6
Gauge parts (PFAFF 1296)
Organes de couture (PFAFF 1296)
Organos de costura (PFAFF 1296)

21.03 Nähwerkzeuge (PFAFF 3713-2/01) ..... 21 - 20
Gauge parts (PFAFF 3713-2/01)
Organes de couture (PFAFF 3713-2/01)
Organos de costura (PFAFF 3713-2/01)

Achtung!

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern.
Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

Caution!

We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us.
Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design.
We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts!

Attention!

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous.
C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine.
Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origingle!

¡Atención!

Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que non han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno.
Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características previstas en su máquina.
¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

- Die Seriennummer der Maschine, für die diese Teileliste Gültigkeit hat, ist auf der Titelseite aufgeführt.
- Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.
- Gestrichelt dargestellte Teile zeigen angrenzende Teile aus anderen Funktionsgruppen.
- Im oberen Teil der Bildseiten befindet sich eine Gesamtansicht der Maschine .
- Der Einbauort der dargestellten Teile wird durch eine gerasterte Fläche gekennzeichnet.
- Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.
- Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (; 2; 3 usw.) sind im Kapitel "Erläuterungen der Schlüsselzeichen" aufgelistet.

- The serial number of the machine to which this parts list applies is indicated on the cover page.
- All parts are illustrated in function groups with the parts which they function together with in the machine.
- Parts illustrated with broken lines are parts from other function groups which border on the illustrated function group.
- The above section of the page of illustrations contains a total view of the machine. The place for the installation of the parts pictured here is marked by the grid.
- The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.
- The key markings used on the illustrated pages (; 2; 3 etc.) are listed in the chapter "Explanation of key markings".

- Le numéro de série de la machine pour laquelle cette liste de pièces est valable est indiqué sur la première page.
- Toutes les pièces sont représentées en fonction de leur groupement fonctionnel dans la machine.
- Les pièces hâchurées indiquent les pièces limitrophes de groupes de fonctions différents.
- La partie supérieure des pages de figures comprend une présentation globale de la machine. L'emplacement des pièces représentées est signalé par quadrillages.
- Les parties encadrées sur les pages à illustrations reprèsentent les pièces individuelles formant groupe.
- Vous trouverez au chapitre "Explication des symboles" une liste des symboles utilisés sur les pages de figures (; 2; 3 etc.)

- El número de serie de la máquina para la cual tiene validez esta lista de piezas va indicado en la página de título.
- Odas las piezas están ilustradas tal como aparecen en la máquina para su funcionamiento.
- Las piezas representadas con rayitas muestran piezas colindantes de otros grupos de funciones.
- En la parte superior de las páginas ilustradas se puede ver una vista en conjunto de la máquina.
- El lugar de montaje de la pieza representada va caracterizada mediante una superficie reticulada.
- Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.
- Los signos clave (; 2; 3 etc.) empleados en las páginas con ilustraciones van listados en el capítulo "Explicaciones de los signos clave".

	Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung. Subclas-dependent, for part number see subclass parts listing. Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes". Dependientes de la subclase, para el número de pieza véase "Dotactión de subclases".
B	Maschinen-Ausstattung für mittlere Materialien. Model B for sewing medium-weight materials. Modèle B pour la couture de matières moyennes. Tipo B para materiales semiligeros.
C	Maschinen-Ausstattung für mittelschwere Materialien. Model C for sewing medium-heavy materials. Modèle C pour la couture de matières mi-lourdes. Tipo C para materiales semipesados.
N	Stichlänge 6,0 mm. Stitch lenght 6.0 mm. Longeur du point 6,0 mm. Largo de puntada 6,0 mm.
N11	Stichlänge 11,0 mm. Stitch lenght 11.0 mm. Longeur du point 11,0 mm. Largo de puntada 11,0 mm.
P	Teile zum Hüpfertransport. Components of four-motion drop feed. Pièces de l'entrainement par griffe sautillante. Piezas del transportador inferior a cuatro tiempos.
3	Geklebt Part cemented Pièce collée Pieza pegada
5	Nähmuster bzw. Material einsenden. Submit sewing sample or material. Joindre échantillons de couture ou matrières. Envíense muestras de costura.
6	Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben. Needle size and style of point to be stated on order. Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande. Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
10	Nadelabstand Needle gauge Ecartement des aiguilles Distancia entre agujas
27/5	Eingeklammerte Zahl = Länge in mm. Number in brackets = length in mm. Chiffre entre parenthèses = longueur en mm Cifra entre paréntesis = largura en mm.
28	Sonderausführung Special version Version spéciale Tipo especial

28/8
Sonderausführung, für leichten Stoffdrückerdruck.
Special version, for light presser bar pressure.
Version spéciale, pour pression légère de la barre de pression.
Tipo especial, para presión ligera del prensatelas.

35/4
Bei Montage bohren und verstiften.
To be drilled and pinned after assembly.
Percer et goupiller après montage.
Deberá hacerse un taladro y colocarse un pasador antes del montaje.

40/2
Tränken mit 28-011 201-44; Bestellnummer siehe Seite 19 - 1.
Soak with 28-011 201-44; for part number see page 19 - 1.
Imbiber d'huile 28-011 201-44; n° de commande, voir page 19 - 1.
Empape con aceite 28-011 201-44; para el Número de pedido véase la página 19 - 1.

40/3
Fetten mit 28-011 202-47; Bestellnummer siehe Seite 19 - 1.
Grease with 28-011 202-47; for part number see page 19 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-47; n° de commande, voir page 19 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-47; para el número de pedido véase la página 19 - 1.

40/4
Fetten mit 28-011 202-43; Bestellnummer siehe Seite 19 - 1.
Grease with 28-011 202-43; for part number see page 19 - 1.
Graisser avec de la graisse 28-011 202-43; n° de commande, voir page 19 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-43; para el número de pedido véase la página 19 - 1.

40/6
Füllen mit 28-011 202-17; Bestellnummer siehe Seite 19 - 1.
Top up with 28-011 202-17; for part number see page 19 - 1.
Remplir de 28-011 202-17; n° de commande, voir page 19 - 1.
Rellene con 28-011 202-17; para el Número de pedido véase la página 19 - 1.

40/7
Tränken mit 28-011 202-17; Bestellnummer siehe Seite 19 - 1.
Soak with 28-011 202-17; for part number see page 19 - 1.
Imbiber d'huile 28-011 202-17; n° de commande, voir page 19 - 1.
Empape con aceite 28-011 202-17; para el Número de pedido véase la página 19 - 1.

40/13
Fetten mit 28-011 202-05; Bestellnummer siehe Seite 19 - 1.
Grease with 28-011 202-05; for part number see page 19 - 1.
Graiser avec de la graisse 28-011 202-05; n° de commande, voir page 19 - 1.
Engrase con grasa 28-011 202-05; para el Número de pedido véase la página 19 - 1.

60
Wahlweise
Optional
Au choix
Opcional

95/8
X-Werte bei Bestellung angeben.
Please state x-values on order.
Indiquer les valeurs "x" à la commande.
Indíquese en los pedidos valores "x".

96
Länge angeben.
State length.
Préciser longeur.
Indiquese la largura.



Gehäuseteile
Housing sections
Parties du corps
Piezas del cárter

PFAFF 1295 CN; CN11
PFAFF 1296 BN; CN; CN11
PFAFF 3713-2/01 CN

3.01





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave




91-140 292-91
11-108 228-15 (2x)
91-140 379-92
91-169 523-05 (2x)
11-039 225-15
91-011 778-05
91-141 694-05
91-141 853-91
15-711 050-51
40/3
11-039 222-15
91-700 510-15 (2x)
40/3
91-140 378-05 (2x)
siehe Seite 3-2
see page 3-2
voir page 3-2
véase la página 3-2
siehe Seite 3-7
see page 3-7
voir page 3-7
véase la página 3-7
11-330 280-15
91-141 312-71/951 N (PFAFF 1295; 3713)
91-141 314-71/951 N (PFAFF 1296)
91-141 893-71/951 N11 (PFAFF 1295; 1296)
91-141 307-05 N
91-141 894-05 N11
91-105 005-15
11-330 220-15
11-130 185-15 (2x)
12-305 114-15 (2x)
91-141 666-05
91-141 667-05
11-130 173-15 (2x)
91-141 665-91
91-140 085-05
11-341 082-15 (2x)
91-140 086-12
91-141 313-75/951 N (PFAFF 1295; 3713)
91-141 315-75/951 N (PFAFF 1296)
91-141 882-75/951 N11 (PFAFF 1295; 1296)
91-140 273-05 3 40/2
91-141 099-05
91-140 349-05
91-140 342-01
11-108 174-15 (2x)
91-173 664-15
siehe Seite 3-2
see page 3-2
voir page 3-2
véase la página 3-2
System 134-35 6
Système 134-35 6
Sistema 134-35 6





für -910/01; -910/98; -911/97; Pfaff 3713 siehe Seite 6-1; 7-1 und 8-1
for -910/01; -910/98; -911/97; Pfaff 3713 see page 6-1; 7-1 and 8-1
pour -910/01; -910/98; -911/97; Pfaff 3713 voir page 6-1; 7-1 et 8-1
para -910/01; -910/98; -911/97; Pfaff 3713 véase la página 6-1; 7-1 y 8-1

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave




91-063 048-05
26-534 300-50 (150) 27/5
91-063 051-01
91-063 048-05
26-535 001-00 (16) 27/5
11-330 280-15
91-069 043-15
91-140 273-05 3 40/2
12-610 210-45
91-019 676-05
27/5 26-534 300-50 (100)
91-009 148-05
91-009 148-05
91-011 848-91 (PFAFF 1296) B
11-174 176-15


91-069 043-15
12-610 210-45
91-140 325-91 (PFAFF 1295; PFAFF 3713) C N
91-141 890-91 (PFAFF 1295; PFAFF 1296) C N11
11-174 176-15


91-069 043-15
12-610 210-45
91-140 327-91 (PFAFF 1296) C
10 = bis 12,0 mm
= up to 12,0 mm
= jusqúá 12,0 mm
= hasta 12,0 mm
91-140 328-91 (PFAFF 1296) C
10 = ab 12,4 mm
= from 12,4 mm
= partir de 12,4 mm
= a partir de 12,4 mm
11-174 176-15





für -900/56 siehe Seite 5-1
for -900/56 see Seite 5-1
pour -900/56 voir Seite 5-1
para -900/56 véase la página 5-1




91-018 515-01
91-008 618-05
91-006 616-05
91-018 358-75/770
91-140 516-75/770
27/5 26-534 300-50 (450)
27/5 26-534 300-50 (150)
11-330 280-15
91-140 102-05
91-141 619-05
11-330 280-15
91-140 101-05
P
91-019 676-05
91-000 456-15
91-010 196-05
91-000 405-15
91-108 015-02
91-010 596-05
91-000 510-15
91-700 689-15 (2x)
11-315 917-05 (2x)
91-000 511-15
91-018 415-92
91-013 040-92
11-330 952-15
40/13
99-137 151-45
91-266 397-01
91-009 717-01
91-118 685-05
91-118 940-05
14-602 901-01 (2x)
91-001 512-15
91-118 683-05
91-171 049-05
91-000 011-15
12-640 130-55
91-100 281-25
91-118 681-05
91-171 042-05
11-210 168-25
91-174 783-05
11-250 084-25
91-118 099-91





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



Armteile
Arm parts
Pièces de bras
Piezas del brazo

PFAFF 1295 CN; CN11
PFAFF 1296 BN; CN; CN11
PFAFF 3713-2/01 CN

3.03

91-018 515-01
91-008 618-05
91-006 616-05
91-010 022-05
für -911/97 siehe Seite 8-2
for -911/97 see page 8-2
pour -911/97 voir page 8-2
para -911/97; PFAFF 3713 véase la página 8-2
91-019 676-05
91-011 944-70/895 N
91-141 886-70/895 N11
91-000 510-15 (2x)
91-140 403-91 N
91-140 405-91 N11
11-130 227-15 (2x)
11-330 166-15
91-011 945-71/895
11-130 293-25 (2x)
91-010 596-05
91-009 702-02
13-064 383-05
91-012 492-25
26-534 300-50
(100) 27/5
91-009 603-75/895
11-250 076-25 (2x)
91-141 674-05 N
91-141 883-05 N11
91-700 961-15
91-009 618-05
91-009 617-05
91-009 704-01
91-009 605-05
12-005 195-15
91-008 204-05
91-009 609-05
91-119 590-05
91-709 610-71/698
91-141 679-71/698
11-130 955-15
91-009 709-05
91-000 522-15
91-001 512-15
11-186 962-15





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave





(PFAFF 1295; 3713)

(PFAFF 1296)







siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



Säule vollständig
Post assy.
Colonne complète
Columna completo

PFAFF 1295 CN; CN11
PFAFF 1296 BN; CN; CN11
PFAFF 3713-2/01 CN

91-018 284-91 B N (PFAFF 1296 -900/56)
91-018 285-91 C N (PFAFF 1295 -900/56, 1296 -900/56; 3713)
91-018 340-91 C N N11 (PFAFF 1295; 1296)
91-018 482-91 B N (PFAFF 1296)



91-018 339-05
91-018 480-05 (-900/56)

siehe Seite 4-3; 4-4 und 4-5
see page 4-3; 4-4 and 4-5
voir page 4-3; 4-4 et 4-5
véase la página 4-3; 4-4 y 4-5

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

4

Säule vollständig
Post assy.
Colonne complète
Columna completo

PFAFF 1295 CN; CN11
PFAFF 3713-2/01 CN





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



(PFAFF 1295 -900/56; 3713) N

(PFAFF 1295 -940/01) N

91-010-088-05

91-012 638-01

91-012 612-05
(PFAFF 1295 N N11; 1295 -940/01 N)

91-018 999-05
(PFAFF 1295 -900/56; 3713 N)

11-039 171-15

12-315 110-15

91-018 257-05

91-011 954-05

91-018 997-21

91-100 351-25 (2x)

91-012 637-21

91-012 630-05

siehe Seite 4-2
see page 4-2
voir page 4-2
véase la página 4-2

91-141 871-77/895

91-141 859-75/895

91-011 963-05

91-011 964-25

11-330 952-15

(PFAFF 1295 N N11)

91-012 609-25

91-141 861-77/895

91-021 202-05

91-141 558-05

91-069 709-12

11-317 971-15 (2x)

(PFAFF 1295 N N11 ;
1295 -900/56; 3713 N)

91-012 607-75/895 (2x)

91-000 172-25 (4x)

91-000 150-15

91-011 112-05

91-015 514-92

11-108 174-15

12-335 191-15 (2x)

11-130 299-15 (2x)

siehe Seite 3-11
see page 3-11
voir page 3-11
véase la página 3-11

4

Säule vollständig
Post assy.
Colonne complète
Columna completo

PFAFF 1296 BN; CN; CN11



91-012 653-73/001 10 = 0,8-5,6 mm N
91-012 653-73/002 10 = 6,0-10,8 mm N N11
91-012 653-73/003 10 = 11,2-16,0 mm N
91-012 653-73/004 10 = 16,4-19,2 mm N
91-012 653-73/005 10 = 21,6-26,4 mm N
91-012 653-73/006 10 = 26,8-31,6 mm N
91-018 268-73/001 10 = 0,8-5,6 mm
91-018 268-73/002 10 = 6,0-10,8 mm } -900/56 N
91-018 268-73/003 10 = 11,2-16,0 mm

(PFAFF 1296 -900/56) N

11-039 171-15
12-315 110-15
91-018 257-05
91-011 954-05

(PFAFF 1296) N N11

91-000 412-15 (5x)

91-012 697-74/001 10 =0,8-5,6 mm
91-012 697-74/002 10 = 6,0-10,8 mm
91-012 697-74/003 10 = 11,2-16,0 mm
91-012 697-74/004 10 = 16,4-21,2 mm
91-012 697-74/005 10 = 21,6-26,4 mm
91-012 697-74/006 10 = 26,8-31,6 mm

91-000 277-25 (2x)
91-000 781-15

(-900/56) N

11-108 087-15 (2x)
91-012 096-15
91-011 958-91

91-010-088-05
91-012 638-01
91-000 150-15

(PFAFF 1296) N N11

91-012 609-25
91-141 861-77/895

91-018 997-21
91-100 351-25 (2x)
91-011 963-05
91-141 859-75/895
11-330 952-15
91-011 964-25
91-141 558-05
91-021 202-05
91-069 709-12
11-317 971-15 (2x)

(PFAFF 1296 -900/56) N

91-000 604-15
91-011 957-15
91-000 412-15 (2x)
91-012 115-25
91-701 344-15 (2x)

91-018 992-74/001 10 =0,8-5,6 mm
91-018 992-74/002 10 = 6,0-10,8 mm
91-018 992-74/003 10 = 11,2-16,0 mm

91-015 533-05
91-012 612-05
(PFAFF 1296) N N11
91-018 999-05
(PFAFF 1296 -900/56) N
91-000 486-15 (2x)
91-141 864-75/895
11-108 174-15
91-015 514-92
91-011 112-05
91-012 696-75/895 (2x)
91-000 172-15 (4x)

12-335 191-15 (2x)
11-130 299-15 (2x)

siehe Seite 3-11
see page 3-11
voir page 3-11
véase la página 3-11



12-305 174-15 (2x)
11-130 293-15 (2x)
11-130 299-15

siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



(PFAFF 1296 -900/56) N

11-039 171-15
12-315 110-15
91-018 257-05
91-011 954-05
91-018 997-21
91-100 351-25 (2x)

(PFAFF 1296) N N11

91-012 697-74/001 10 = 0,8-5,6 mm
91-012 697-74/002 10 = 6,0-10,8 mm
91-012 697-74/003 10 = 11,2-16,0 mm
91-012 697-74/004 10 = 16,4-21,2 mm
91-012 697-74/005 10 = 21,6-26,4 mm
91-012 697-74/006 10 = 26,8-31,6 mm
91-000 412-25 (5x)
91-012 644-05 (2x)
91-000 762-15 (2x)

91-010-088-05
91-012 638-01
91-012 612-05 (PFAFF 1296) N N11
91-018 999-05
(PFAFF 1296 -900/56) N

(PFAFF 1296) N N11

91-012 609-25
91-141 861-77/895

91-141 859-75/895
91-011 963-05
91-011 964-25
11-330 952-15

(PFAFF 1296 -900/56) N

91-018 992-74/001 10 = 0,8-5,6 mm
91-018 992-74/002 10 = 6,0-10,8 mm
91-018 992-74/003 10 = 11,2-16,0 mm
91-011 957-15
91-000 412-15 (2x)
91-701 344-15 (2x)
91-012 115-25
91-000 604-15

91-011 958-91
91-012 096-15
11-108 087-15 (2x)
(-900/56) N

91-021 202-05
91-141 558-05
91-069 709-12
11-317 971-15 (2x)

91-000 150-15
91-011 112-05
91-015 514-92
11-108 174-15
91-012 696-75/895 (2x)
91-000 172-25 (4x)

12-335 191-15 (2x)
11-130 299-15 (2x)



siehe Seite 3-11
see page 3-11
voir page 3-11
véase la página 3-11

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
Thread trimmer (-900/56)
Coupe-fil (-900/56)
Cortahilos (-900/56)

PFAFF 1295 CN
PFAFF 1296 BN; CN
PFAFF 3713-2/01 CN



(PFAFF 1296)



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave




siehe Seite 4-3
see page 4-3
voir page 4-3
véase la página 4-3
siehe Seite 5-3
see page 5-3
voir page 5-3
véase la página 5-3
siehe Seite 4-4
see page 4-4
voir page 4-4
véase la página 4-4
91-011 996-12 (PFAFF 1295; 3713)
11-130 179-15
siehe Seite 4-5
see page 4-5
voir page 4-5
véase la página 4-5
11-130 179-15
91-011 996-12
91-107 939-15
91-011 833-12
11-130 179-15
12-005 195-15
91-011 995-91 (PFAFF 1296)
91-107 935-11
12-005 198-15
91-012 113-05
91-107 933-15
12-640 150-55
12-640 150-55 (3x)
11-130 284-15

5

Fadenabschneid-Einrichtung (-900/56)
Thread trimmer (-900/56)
Coupe-fil (-900/56)
Cortahilos (-900/56)

PFAFF 1295 CN
PFAFF 1296 BN; CN
PFAFF 3713-2/01 CN





siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave




11-130 341-15
12-640 230-55 (2x)
91-141 625-75/895
91-140 582-15
91-021 486-41
siehe Seite 3-4
see page 3-4
voir page 3-4
véase la página 3-4

Presserfuß-Automatik (-910/98)
Automatic presser foot lifter (-910/98)
Relève-pied automatique (-910/98)
Alzaprensatelas (-910/98)

PFAFF 1295 CN
PFAFF 1296 BN; CN



Wartungseinheit -925/03 erforderlich
Conditioning unit -925/03 required
Conditionneur d'air comprimé -925/03 nécessaire
Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/03



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave




Wartungseinheit -925/03 erforderlich
Conditioning unit -925/03 required
Conditionneur d'air comprimé -925/03 nécessaire
Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/03
11-186 277-15
99-137 228-91
95-215 040-16/156
12-005 215-15
siehe Seite 3-4
see page 3-4
voir page 3-4
véase la página 3-4
siehe Seite 8-2
see page 8-2
voir page 8-2
véase la página 8-2
95-215 000-04/261
11-130 227-15 (2x)
11-039 291-15
18-378 009-91
15-032 006-45
18-372 008-91
12-335 191-15
95-215 040-16/155
95-215 040-08/772
95-215 040-16/160
12-005 175-15
18-378 009-91
95-215 000-04/288
25-308 820-40 96
99-136 072-95
12-640 150-55
99-135 496-95 (2x)
95-215 040-15/927
95-215 040-15/928
11-039 225-15



Wartungseinheit -925/03 erforderlich
Conditioning unit -925/03 required
Conditionneur d'air comprimé -925/03 nécessaire
Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/03



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

PFAFF


91-187 426-70/893
12-499 190-45 (2x)
91-187 386-75/893
11-130 305-15 (2x)
25-308 820-40 60 96
25-308 820-60 60 96
99-136 546-91
15-032 002-45
18-372 004-91 60
18-372 003-91 60
psi
bar



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave


PFAFF
F1
F2
F3
F4
F5
A
B
C
D
P
S
L
Zum Motor
For motor
Pour le moteur
Para el motor

71-590 007-12



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave



Teile zur Tischplatte
Parts for table top PFAFF 1295 CN; CN11
Pièces du plateau PFAFF 1296 BN; CN; CN11
Piezas pata el tablero PFAFF 3713-2/01 CN
14



15 Fadenöler / Thread lubricator / Graisseur de fil / Lubricador del hilo

PFAFF 1295 CN; CN11
PFAFF 1296 BN; CN; CN11



16 Keilriemen / V-belt / Courroie trapézoídale / Correa trapezoidal

PFAFF 1295 CN; CN11
PFAFF 1296 BN; CN; CN11



siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

PFAFF



Knielüfterteile
Knee lifter parts
Pièces du releveur de genouillère PFAFF 1295 CN; CN11
Piezas del alzaprensatelas por rodillera PFAFF 1296 BN; CN; CN11
18



Öl Oil Huile Aceite	Mittelpunkts-Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:		Dichte bei: Density of: Densité à: Densidad a:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
	℃	mm²/s	℃	g/cm³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litro	5 Liter 5 Litre 5 Litros	10 Liter 10 Litre 10 Litros
28-011 201-44	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91
28-011 202-17 (Fadenschmiermittel) (Thread lubricant) (Agents de lubrication de fil) (Lubricantes del hilo)			21	0,810	91-129 941-91		

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
	mm/10	℃	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
28-011 202-05					28-011 202-05
28-011 202-43	375 - 405	150		28-011 202-43	
28-011 202-47	220 - 250	185			28-011 202-47

Reinigungsmittel Cleansing agent Agents de nettoyage Limpiadores	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con: 240 ml
Isoprophyl-Alkohol	95-665 735-91

No.	Seite Page Pages Página
11-039 171-15	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
11-039 174-15	5 - 3
11-039 222-15	3 - 3
11-039 225-15	3 - 3, 8 - 1
11-039 231-15	3 - 8
11-039 291-15	8 - 1
11-039 360-15	17 - 1
11-106 947-15	8 - 2
11-108 087-15	4 - 2, 4 - 4, 4 - 5
11-108 168-15	3 - 1, 5 - 3, 15 - 1
11-108 171-15	3 - 2, 5 - 3, 8 - 2
11-108 174-15	3 - 3, 4 - 3, 4 - 4, 4 - 5, 5 - 1, 5 - 3
11-108 177-15	3 - 2
11-108 180-15	3 - 1
11-108 219-15	5 - 3
11-108 222-15	3 - 2, 5 - 3
11-108 225-15	3 - 10, 10 - 1
11-108 228-15	3 - 2, 3 - 3, 3 - 10, 10 - 1
11-108 234-15	3 - 1
11-108 285-15	3 - 1, 13 - 1
11-108 861-25	5 - 3
11-130 173-15	3 - 3
11-130 179-15	5 - 2
11-130 185-15	3 - 3, 5 - 3
11-130 224-15	3 - 2
11-130 227-15	3 - 8, 3 - 9, 7 - 1, 8 - 1, 8 - 2
11-130 254-15	3 - 1
11-130 284-15	5 - 2
11-130 293-15	3 - 10, 4 - 2, 4 - 4, 5 - 3
11-130 293-25	3 - 8, 3 - 9
11-130 299-15	4 - 2, 4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
11-130 305-15	9 - 1
11-130 341-15	6 - 1
11-130 359-15	3 - 8
11-130 401-15	8 - 2
11-130 955-15	3 - 9
11-173 090-15	5 - 1
11-173 171-25	3 - 1
11-173 177-25	3 - 6
11-173 222-25	3 - 1
11-174 173-15	3 - 2
11-174 176-15	3 - 5
11-174 233-15	3 - 6, 17 - 1
11-186 277-15	7 - 1, 8 - 1
11-186 962-15	3 - 9
11-187 017-15	3 - 4
11-210 165-15	15 - 1
11-210 168-25	3 - 6, 3 - 7
11-210 213-15	15 - 1
11-210 273-15	3 - 8
11-250 076-25	3 - 9
11-250 084-25	3 - 7
11-314 946-15	5 - 1
11-315 917-05	3 - 7
11-317 971-15	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
11-330 166-15	3 - 6, 3 - 9, 8 - 2
11-330 217-15	3 - 12
11-330 220-15	3 - 3, 3 - 6
11-330 277-15	5 - 1
11-330 280-15	3 - 2, 3 - 3, 3 - 5, 3 - 7, 3 - 10, 3 - 12
11-330 952-15	3 - 4, 3 - 7, 4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
11-330 962-15	3 - 10, 10 - 1
11-330 964-15	3 - 11
11-330 968-15	3 - 2
11-335 902-15	3 - 8, 3 - 12
11-341 082-15	3 - 3
11-341 901-15	3 - 8, 3 - 12
11-341 902-15	3 - 8, 3 - 12, 5 - 3
11-462 118-55	3 - 1
11-462 247-55	3 - 1
11-462 403-55	17 - 1
11-625 364-15	17 - 1
11-714 060-91	5 - 3
11-721 482-15	3 - 11
11-721 522-15	3 - 11
12-005 154-25	3 - 1
12-005 175-15	8 - 1
12-005 195-15	3 - 9, 5 - 2
12-005 198-15	5 - 2
12-005 215-15	7 - 1, 8 - 1
12-010 251-15	5 - 3
12-024 151-25	3 - 1, 5 - 3, 12 - 1
12-024 171-25	3 - 4
12-024 191-15	5 - 3
12-024 191-25	3 - 8
12-024 192-15	5 - 3
12-024 223-15	8 - 2
12-085 170-15	3 - 8
12-160 213-15	17 - 1
12-305 114-15	3 - 2, 3 - 3
12-305 114-25	8 - 2
12-305 144-15	3 - 2, 3 - 8
12-305 174-15	4 - 2, 4 - 4
12-305 224-15	17 - 1
12-305 264-15	17 - 1
12-315 110-15	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
12-315 110-25	12 - 1
12-335 191-15	4 - 2, 4 - 3, 4 - 4, 4 - 5 8 - 1
12-341 090-15	5 - 1
12-499 190-45	9 - 1
12-610 170-45	3 - 2
12-610 190-45	3 - 2
12-610 200-45	3 - 2, 3 - 10, 10 - 1
12-610 210-45	3 - 5
12-618 190-45	5 - 3
12-640 090-55	5 - 1
12-640 130-55	3 - 7, 3 - 12, 5 - 3
12-640 150-55	3 - 12, 5 - 2, 5 - 3, 8 - 1
12-640 170-55	3 - 6, 5 - 1, 5 - 3
12-640 190-55	5 - 3
12-640 230-55	6 - 1
12-651 006-51	5 - 3
13-052 187-15	5 - 3
13-052 983-15	15 - 1
13-064 383-05	3 - 6, 3 - 9
13-065 259-05	3 - 10, 10 - 1
14-602 901-01	3 - 7
15-032 002-45	9 - 1
15-032 006-45	7 - 1, 8 - 1
15-711 050-51	3 - 3
16-414 103-05	15 - 1
18-372 003-91	9 - 1
18-372 004-91	9 - 1
18-372 008-91	7 - 1, 8 - 1
18-378 009-91	7 - 1, 8 - 1
25-308 820-40	7 - 1, 8 - 1, 9 - 1
25-308 820-60	9 - 1
26-534 300-50	3 - 5, 3 - 7, 3 - 9

No.	Seite Page Pages Página
26-535 001-00	3 - 5
28-011 201-44	19 - 1
28-011 202-05	19 - 1
28-011 202-17	19 - 1
28-011 202-43	19 - 1
28-011 202-47	19 - 1
61-111 600-01	13 - 1
61-111 600-35	13 - 1
71-170 001-31	5 - 3
71-210 001-74	5 - 3
71-370 001-32	5 - 3
71-590 007-12	11 - 1
91-000 011-15	3 - 7
91-000 150-15	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-000 152-15	8 - 2
91-000 172-15	4 - 2, 4 - 4
91-000 172-25	4 - 3, 4 - 5
91-000 226-15	4 - 2
91-000 277-25	4 - 2, 4 - 4
91-000 335-15	4 - 2
91-000 366-15	3 - 6
91-000 390-05	4 - 1
91-000 405-15	3 - 7, 4 - 2
91-000 412-15	4 - 2, 4 - 4, 4 - 5
91-000 412-25	4 - 5
91-000 456-15	3 - 7
91-000 486-15	4 - 4
91-000 503-15	3 - 10, 10 - 1
91-000 510-15	3 - 7, 3 - 9, 3 - 10, 8 - 2, 10 - 1
91-000 511-15	3 - 7
91-000 522-15	3 - 9
91-000 524-05	3 - 6
91-000 525-15	4 - 1
91-000 529-15	4 - 1
91-000 604-15	4 - 2, 4 - 4, 4 - 5
91-000 762-15	4 - 2, 4 - 5
91-000 781-15	4 - 2, 4 - 4
91-000 783-15	4 - 2
91-000 809-15	10 - 1
91-000 928-15	4 - 1
91-001 013-15	3 - 8
91-001 512-15	3 - 7, 3 - 9, 4 - 2
91-001 522-25	3 - 6
91-001 536-15	3 - 10, 10 - 1
91-001 734-15	8 - 2
91-003 113-05	3 - 1
91-004 005-05	3 - 6
91-004 006-05	3 - 6
91-004 186-15	3 - 10, 10 - 1
91-004 309-05	3 - 2
91-005 673-05	3 - 10, 10 - 1
91-006 505-05	3 - 6
91-006 616-05	3 - 7, 3 - 9
91-007 116-05	3 - 2
91-008 204-05	3 - 9
91-008 618-05	3 - 7, 3 - 9
91-009 148-05	3 - 5
91-009 149-05	3 - 10
91-009 343-05	3 - 12
91-009 359-91	3 - 10, 10 - 1
91-009 408-05	3 - 12
91-009 603-75/895	3 - 9
91-009 605-05	3 - 9, 8 - 2
91-009 609-05	3 - 9
91-009 617-05	3 - 9, 8 - 2
91-009 618-05	3 - 9, 8 - 2
91-009 652-91	3 - 6
91-009 702-02	3 - 9
91-009 704-01	3 - 9, 8 - 2
91-009 709-05	3 - 9
91-009 717-01	3 - 7
91-010 022-05	3 - 9
91-010 026-21	3 - 6
91-010 088-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-010 115-05	3 - 6
91-010 116-05	3 - 6
91-010 126-92	3 - 10, 10 - 1
91-010 146-92	3 - 10, 10 - 1
91-010 179-05	3 - 6
91-010 180-05	3 - 6
91-010 181-25	3 - 6
91-010 183-05	3 - 6
91-010 184-05	3 - 6
91-010 185-05	3 - 6
91-010 186-15	3 - 6
91-010 196-05	3 - 7
91-010 211-05	3 - 10, 10 - 1
91-010 215-05	3 - 6
91-010 221-05	3 - 10
91-010 538-05	8 - 2
91-010 596-05	3 - 7, 3 - 9
91-010 704-15	3 - 10, 10 - 1
91-010 741-91	10 - 1
91-010 817-90	15 - 1
91-010 817-91	15 - 1
91-010 819-25	15 - 1
91-010 820-45	15 - 1
91-010 821-25	15 - 1
91-010 825-05	3 - 2
91-010 937-05	3 - 6
91-010 947-05	3 - 10, 10 - 1
91-010 948-05	3 - 10, 10 - 1
91-010 950-91	3 - 10
91-011 112-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-011 778-05	3 - 3
91-011 818-91	3 - 8
91-011 821-91	3 - 12
91-011 823-90	3 - 11
91-011 825-90	3 - 11
91-011 830-92	5 - 3
91-011 832-75/893	3 - 1
91-011 833-12	5 - 2
91-011 848-91	3 - 5
91-011 944-70/895	3 - 9
91-011 945-71/895	3 - 9
91-011 954-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-011 957-15	4 - 2, 4 - 4, 4 - 5
91-011 958-91	4 - 2, 4 - 4, 4 - 5
91-011 963-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-011 964-25	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-011 966-15	5 - 3
91-011 967-15	5 - 3
91-011 968-15	5 - 3
91-011 969-05	5 - 3
91-011 970-01	5 - 3
91-011 974-15	5 - 3
91-011 975-15	5 - 3
91-011 976-15	5 - 3
91-011 977-11	5 - 3
91-011 979-15	5 - 3
91-011 980-05	5 - 3
91-011 981-05	5 - 3

No.	Seite Page Pages Página
91-011 982-11	5 - 3
91-011 985-15	5 - 3
91-011 991-91	5 - 3
91-011 992-15	5 - 3
91-011 993-15	5 - 3
91-011 995-91	5 - 2
91-011 996-12	5 - 2
91-012 096-15	4 - 2, 4 - 4, 4 - 5
91-012 097-91	5 - 3
91-012 108-91	5 - 3
91-012 112-15	5 - 3
91-012 113-05	5 - 2
91-012 115-25	4 - 2, 4 - 4, 4 - 5
91-012 121-70/895	8 - 2
91-012 138-91	10 - 1
91-012 139-05	10 - 1
91-012 140-71/951	10 - 1
91-012 272-11	5 - 3
91-012 312-71/895	8 - 2
91-012 313-05	8 - 2
91-012 404-05	3 - 10, 10 - 1
91-012 414-91	3 - 10, 10 - 1
91-012 492-25	3 - 9
91-012 605-74/002	4 - 2
91-012 606-74/012	4 - 2
91-012 607-75/895	4 - 3
91-012 608-75/895	4 - 2
91-012 609-25	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-012 612-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-012 625-75/895	4 - 2
91-012 626-25	4 - 2
91-012 628-74/002	4 - 2
91-012 630-05	4 - 3
91-012 631-75/895	4 - 2
91-012 632-75/895	4 - 2
91-012 637-21	4 - 3
91-012 638-01	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-012 644-05	4 - 2, 4 - 5
91-012 652-73/002	4 - 2
91-012 653-73/001	4 - 4
91-012 653-73/002	4 - 4
91-012 653-73/003	4 - 4
91-012 653-73/004	4 - 4
91-012 653-73/005	4 - 4
91-012 653-73/006	4 - 4
91-012 696-75/895	4 - 4, 4 - 5
91-012 697-74/001	4 - 4, 4 - 5
91-012 697-74/002	4 - 4, 4 - 5
91-012 697-74/003	4 - 4, 4 - 5
91-012 697-74/004	4 - 4, 4 - 5
91-012 697-74/005	4 - 4, 4 - 5
91-012 697-74/006	4 - 4, 4 - 5
91-012 698-73/002	4 - 2
91-013 040-92	3 - 7
91-013 091-05	3 - 6
91-013 153-05	3 - 12
91-013 188-05	3 - 12
91-013 191-05	3 - 6
91-013 193-91	3 - 6
91-015 514-92	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-015 519-05	3 - 6
91-015 533-05	4 - 4
91-015 542-05	3 - 10
91-015 543-05	3 - 10, 10 - 1
91-015 657-01	3 - 8
91-015 664-05	3 - 10
91-017 378-15	5 - 1
91-018 136-12	3 - 10, 10 - 1
91-018 257-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-018 268-73/001	4 - 4
91-018 268-73/002	4 - 4
91-018 268-73/003	4 - 4
91-018 269-73/002	4 - 2
91-018 284-91	4 - 1
91-018 285-91	4 - 1
91-018 293-05	4 - 1
91-018 339-05	4 - 1
91-018 340-91	4 - 1
91-018 341-91	4 - 1
91-018 344-05	4 - 1
91-018 346-01	4 - 1
91-018 348-91	4 - 1
91-018 349-05	4 - 1
91-018 350-05	4 - 1
91-018 358-75/770	3 - 7
91-018 415-92	3 - 7
91-018 439-05	4 - 1
91-018 480-05	4 - 1
91-018 481-05	4 - 1
91-018 482-91	4 - 1
91-018 483-91	4 - 1
91-018 484-05	4 - 1
91-018 487-05	3 - 8
91-018 515-01	3 - 7, 3 - 9
91-018 649-01	4 - 1
91-018 676-91	4 - 1
91-018 682-05	4 - 1
91-018 799-91	3 - 6
91-018 992-74/001	4 - 4, 4 - 5
91-018 992-74/002	4 - 4, 4 - 5
91-018 992-74/003	4 - 4, 4 - 5
91-018 993-74/002	4 - 2
91-018 994-74/002	4 - 2
91-018 997-21	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-018 999-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-019 676-05	3 - 5, 3 - 7, 3 - 9
91-019 891-05	4 - 1
91-021 202-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-021 283-05	5 - 3
91-021 486-41	6 - 1
91-025 055-15	17 - 1
91-025 060-72/893	17 - 1
91-025 075-75/698	17 - 1
91-025 170-15	17 - 1
91-025 637-15	15 - 1
91-027 370-05	17 - 1
91-027 371-12	17 - 1
91-027 373-72/893	17 - 1
91-027 375-15	17 - 1
91-027 651-75/699	13 - 1
91-029 692-75/792	17 - 1
91-031 411-70/698	17 - 1
91-032 087-45	3 - 1
91-032 362-75/699	17 - 1
91-032 765-70/699	17 - 1
91-032 767-75/895	17 - 1
91-033 915-21	13 - 1
91-038 801-75/699	13 - 1
91-056 192-25	3 - 8
91-056 193-25	3 - 8
91-056 578-91	3 - 8
91-057 720-15	3 - 2

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-063 048-05	3 - 5	91-113 027-15	5 - 1	91-140 325-91	3 - 5	91-141 099-05	3 - 3
91-063 051-01	3 - 5	91-118 099-91	3 - 7	91-140 327-91	3 - 5	91-141 100-91	3 - 2
91-069 037-15	3 - 12	91-118 196-12	3 - 2	91-140 328-91	3 - 5	91-141 101-15	3 - 2
91-069 043-15	3 - 5	91-118 430-25	3 - 6	91-140 336-15	3 - 4	91-141 102-05	3 - 2
91-069 335-72/893	17 - 1	91-118 681-05	3 - 7	91-140 342-01	3 - 3	91-141 192-92	3 - 10
91-069 709-12	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5	91-118 683-05	3 - 7	91-140 347-01	3 - 2	91-141 307-05	3 - 3
91-083 762-75/895	8 - 2	91-118 685-05	3 - 7	91-140 349-05	3 - 2, 3 - 3	91-141 312-71/951	3 - 3
91-083 763-11	8 - 2	91-118 940-05	3 - 7	91-140 351-91	3 - 2	91-141 313-75/951	3 - 3
91-083 764-11	8 - 2	91-119 093-21	3 - 6	91-140 352-05	3 - 2	91-141 314-71/951	3 - 3
91-083 765-15	8 - 2	91-119 421-05	3 - 2	91-140 353-05	3 - 2	91-141 315-71/951	3 - 3
91-083 766-15	8 - 2	91-119 590-05	3 - 9	91-140 358-05	3 - 2	91-141 429-15	3 - 1
91-083 789-05	8 - 2	91-119 936-05	8 - 2	91-140 359-05	3 - 2	91-141 430-15	3 - 1
91-084 100-71/789	15 - 1	91-120 735-92	3 - 12	91-140 360-05	3 - 2	91-141 442-15	3 - 6
91-084 115-05	15 - 1	91-129 805-90	3 - 1	91-140 363-12	3 - 2	91-141 443-15	3 - 6
91-084 116-15	15 - 1	91-129 917-91	19 - 1	91-140 366-05	3 - 2	91-141 452-12	3 - 8
91-084 134-70/789	15 - 1	91-129 919-91	19 - 1	91-140 367-05	3 - 2	91-141 455-91	3 - 8
91-095 850-91	5 - 3	91-129 920-91	19 - 1	91-140 368-05	3 - 2	91-141 502-15	3 - 2
91-099 904-45	5 - 3	91-129 941-91	19 - 1	91-140 372-05	3 - 2	91-141 558-05	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-100 281-25	3 - 7	91-140 060-25	8 - 2	91-140 378-05	3 - 3	91-141 572-12	3 - 10, 10 - 1
91-100 351-25	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5	91-140 061-15	8 - 2	91-140 379-92	3 - 3	91-141 573-75/951	3 - 10, 10 - 1
91-100 366-15	3 - 2	91-140 062-25	8 - 2	91-140 394-05	3 - 2	91-141 612-91	3 - 8
91-105 005-15	3 - 3	91-140 068-75/951	3 - 4	91-140 403-91	3 - 9, 8 - 2	91-141 617-75/698	3 - 1
91-105 447-25	3 - 6	91-140 085-05	3 - 3	91-140 405-91	3 - 9, 8 - 2	91-141 618-75/895	3 - 1
91-107 162-15	5 - 1	91-140 086-12	3 - 3	91-140 450-25	3 - 2	91-141 619-05	3 - 7
91-107 249-15	8 - 2	91-140 101-05	3 - 7	91-140 481-01	3 - 8	91-141 620-72/893	3 - 8
91-107 933-15	5 - 2	91-140 102-05	3 - 7	91-140 516-75/770	3 - 7, 3 - 11	91-141 621-75/895	3 - 1
91-107 935-11	5 - 2	91-140 120-05	3 - 8	91-140 560-90	3 - 12	91-141 622-75/698	3 - 1
91-107 939-15	5 - 2	91-140 123-91	3 - 8	91-140 561-91	3 - 12	91-141 623-75/698	3 - 1
91-108 015-02	3 - 7	91-140 149-15	3 - 1	91-140 562-05	3 - 12	91-141 624-75/895	3 - 1
91-113 017-91	3 - 6	91-140 201-05	3 - 11	91-140 563-05	3 - 12	91-141 625-75/895	6 - 1
91-113 019-15	5 - 1	91-140 202-05	3 - 11	91-140 564-92	3 - 12	91-141 626-05	3 - 4
91-113 020-25	5 - 1	91-140 273-05	3 - 3, 3 - 5	91-140 582-15	6 - 1	91-141 628-75/895	3 - 1
91-113 023-92	5 - 1	91-140 292-91	3 - 3	91-141 087-05	3 - 12	91-141 633-15	5 - 1

No.	Seite Page Pages Página
91-141 640-75/893	15 - 1
91-141 663-15	3 - 4
91-141 664-75/895	3 - 1
91-141 665-91	3 - 3
91-141 666-05	3 - 3
91-141 667-05	3 - 3
91-141 668-15	3 - 2
91-141 674-05	3 - 9
91-141 679-71/698	3 - 9
91-141 688-90	3 - 1
91-141 694-05	3 - 3
91-141 710-72/893	3 - 8
91-141 760-15	5 - 1
91-141 818-15	3 - 4
91-141 829-92	3 - 4
91-141 831-15	3 - 4
91-141 848-91	3 - 2
91-141 850-91	3 - 2
91-141 851-91	3 - 2
91-141 852-91	3 - 2
91-141 853-91	3 - 3
91-141 859-75/895	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-141 861-77/895	4 - 3, 4 - 4, 4 - 5
91-141 863-75/895	4 - 2
91-141 864-75/895	4 - 4
91-141 866-75/895	4 - 2
91-141 871-77/895	4 - 3
91-141 872-75/895	4 - 2
91-141 876-91	3 - 8
91-141 877-92	3 - 8
91-141 878-01	3 - 8
91-141 880-05	3 - 8
91-141 881-05	3 - 10
91-141 882-75/951	3 - 3
91-141 883-05	3 - 9
91-141 885-25	3 - 6
91-141 886-70/895	3 - 9
91-141 890-91	3 - 5
91-141 891-05	3 - 10
91-141 892-91	3 - 10
91-141 893-71/951	3 - 3
91-141 894-05	3 - 3
91-141 895-91	3 - 6
91-141 896-91	3 - 6
91-141 897-05	3 - 8
91-141 898-70/895	8 - 2
91-166 452-21	3 - 8
91-166 559-25	3 - 6
91-166 670-15	3 - 1
91-168 154-05	5 - 3
91-168 319-12	3 - 11, 5 - 3
91-168 480-15	3 - 8
91-169 523-05	3 - 3, 3 - 8
91-171 042-05	3 - 7
91-171 049-05	3 - 7
91-171 653-05	5 - 3
91-171 808-05	3 - 2
91-173 664-15	3 - 3
91-174 783-05	3 - 7
91-174 879-05	3 - 8
91-175 023-05	3 - 12
91-175 126-05	3 - 12
91-175 171-05	5 - 1
91-176 267-05	3 - 2
91-176 327-25	5 - 1
91-176 328-05	5 - 1
91-176 329-05	5 - 1
91-176 332-25	3 - 6
91-187 386-75/893	9 - 1
91-187 426-70/893	9 - 1
91-229 068-75/895	12 - 1
91-229 069-75/895	12 - 1
91-229 070-70/895	12 - 1
91-229 071-25	12 - 1
91-229 072-45	12 - 1
91-229 073-71/895	12 - 1
91-229 074-05	12 - 1
91-229 075-45	12 - 1
91-229 076-75/698	12 - 1
91-229 077-72/895	12 - 1
91-229 078-25	12 - 1
91-229 080-25	12 - 1
91-229 081-25	12 - 1
91-229 123-25	12 - 1
91-229 124-25	12 - 1
91-229 125-25	12 - 1
91-229 126-25	12 - 1
91-229 127-25	12 - 1
91-229 128-25	12 - 1
91-229 129-25	12 - 1
91-229 143-70/895	3 - 1
91-229 144-75/895	3 - 1
91-229 145-75/895	3 - 1
91-229 146-75/895	3 - 1
91-266 397-01	3 - 7
91-700 029-15	3 - 4
91-700 082-15	3 - 6
91-700 364-25	3 - 1
91-700 412-25	3 - 6
91-700 510-15	3 - 3
91-700 592-15	3 - 4
91-700 689-15	3 - 7, 3 - 10, 3 - 12, 10 - 1
91-700 785-15	3 - 11, 5 - 3
91-700 961-15	3 - 9, 8 - 2
91-701 344-15	4 - 2, 4 - 4, 4 - 5
91-709 610-71/698	3 - 9
93-513 120-91	17 - 1
95-215 000-04/261	7 - 1, 8 - 1
95-215 000-04/288	8 - 1
95-215 040-08/772	8 - 1
95-215 040-15/927	8 - 1
95-215 040-15/928	8 - 1
95-215 040-15/930	7 - 1
95-215 040-16/155	8 - 1
95-215 040-16/156	7 - 1, 8 - 1
95-215 040-16/160	8 - 1
95-215 040-16/183	7 - 1
95-665 735-91	19 - 1
96-711 962-05	3 - 2
99-134 089-05	15 - 1
99-134 093-05	15 - 1
99-135 188-85	8 - 2
99-135 496-95	8 - 1
99-135 585-05	3 - 8
99-136 072-95	8 - 1
99-136 546-91	9 - 1
99-136 853-55	17 - 1
99-137 001-05	3 - 1
99-137 151-45	3 - 7
99-137 227-91	7 - 1
99-137 228-91	8 - 1

PFAFF

1295
1296

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

3713-2/01

-6/01

Für allgemeine Näharbeiten.
Standardform des Teilesatzes.

For plain seaming operations.
Standard part set.

Travaux d'utilité courante.
Jeu de pièces standard.

Para trabajos de costura en.
Juego de piezas estándard.



Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
1 - 10	C C C	6,0 6,0 11,0	91-202 136-93/001 91-202 421-93/001	91-202 137-93/001 91-202 137-93/002 28
1 - 2			91-049 269-93/006	91-049 269-93/006
2			91-000 085-15	91-000 085-15
3 3a	C C C	6,0 11,0 6,0	91-049 585-04/004 91-149 224-04/001	91-049 585-04/ 004 91-046 970-05 28
4 - 6			91-057 721-91	91-057 721-91
4			91-057 720-15	91-057 720-15
5			91-057 697-91	91-057 697-91
6			11-108 171-15	11-108 171-15

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
7			11-108 222-15	11-108 222-15
8			12-305 144-15	12-305 144-15
9	C C	6,0 11,0	91-048 319-04/002 91-150 791-05	91-158 292-05
10	C C	6,0 11,0	91-045 601-04/002 91-045 601-04/002	91-059 254-04/001
11 - 12			91-710 650-92	91-710 650-92
12			91-173 664-15	91-173 664-15
13			91-100 366-15	91-100 366-15
14			91-000 277-25	91-000 277-25
15			91-000 781-15	91-000 781-15

▲ Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
Further Subclasses and versions on enquiry
Autres sous-classes et modèles sur demande
Otras subclases y tipos, sobre demanda

□/◆ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

-6/37

Zum Übersteppen von Seitennähten im Hüftbogenbereich bei Jeans etc. Spezialteilesatz mit Anschlägen für rechte und linke Teile.

For top.stitching side seams in the hip curve on jeans, etc. Special part set with edge guides for right- and left parts.

Pour le surpiquage de coutures de côtés sur l'arrondi de la hanche pour les jeans, etc., jeu de pièces spécial avec butées pour pièces de droite et de gauche.

Para sobrepespuntear las costuras laterates en la zona de las caderas de vaqueros etc., juego de piezas especial con topes para oiezas izquierdas y derechas.



Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
1 - 10	C	6,0		91-202 189-93/001
1 - 2				91-149 200-93/001
2				91-000 085-15
3				91-049 792-04/004
4 - 6				91-057 806-91
4				91-057 720-15
5				91-057 807-91
6				11-108 171-15

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
7				11-108 222-15
8				12-305 144-15
9				91-158 292-05
10				91-059 254-04/001
11 - 12				91-710 650-92
12				91-173 664-15
13				91-100 366-15
14				91-000 277-25
15				91-000 781-15

-17/01-940/01

Arbeitsgang
Operation
Opération
Opéracion





▲ Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
Further Subclasses and versions on enquiry
Autres sous-classes et modèles sur demande
Otras subclases y tipos, sobre demanda

□/◆siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
1 - 22	C	6,0	91-202 143-93/001	
1 - 2			91-046 546-93/007	
2			91-000 085-15	
3			91-046 547-04/003	
4 - 6			91-057 721-91	
4			91-057 720-15	
5			91-057 697-91	
6			11-108 171-15	
7			11-108 222-15	
8			12-305 144-15	
9			91-048 487-04/002	
10			91-047 169-04/002	
11 - 22			91-156 732-90/002	
11			91-156 732-25	
12			91-001 592-25	
13			91-000 717-15	
14			12-005 195-15	
15			11-347 301-05	
16			91-009 934-05	
17			91-053 671-21	
18			91-000 380-15	

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
19			91-044 251-21	
20			91-000 824-25	
21			91-040 624-25	
22			91-040 624-25	
23 - 28			91-043 943-70/895	
23			91-043 124-71/895	
24			91-043 945-75/895	
25			11-470 355-15	
26			91-043 946-25	
27 - 28			91-043 947-92	
27			91-043 947-25	
28			91-000 388-15	
29			91-000 781-15	
30			91-000 422-15	
31			91-046 727-23 5 95/8	
32			91-056 384-05	
33 - 34			91-712 488-92	
34			91-173 664-15	
35			91-100 366-15	

-6/01

Für allgemeine Näharbeiten.
Standardform des Teilesatzes.

For plain seaming operations.
Standard part set.

Travaux d'utilité courante.
Jeu de pièces standard.

Para trabajos de costura en.
Juego de piezas estándard.



Pos.-Nr. / Item No. Nº pos. / N° de pos.	Ausführung / Model Version / Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Nadelabstand Needle gauge Ecartement de aiguilles Dist. entre aguja	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
1 - 12	C	6,0	3,2	91-202 138-93/003	91-202 139-93/002
	B	6,0	4,0	91-202 138-93/012	
	C	6,0	4,8		91-202 139-93/007
	C	6,0	6,0	91-202 138-93/001	91-202 139-93/006
	C	6,0	6,4	91-202 138-93/005	91-202 139-93/003
	C	6,0	7,2	91-202 138-93/010	
	B	6,0	8,0	91-202 138-93/007	91-202 139-93/008
	C	6,0	8,0	91-202 138-93/006	91-202 139-93/004
	C	6,0	10,0	91-202 138-93/002	91-202 139-93/005
	C	11,0	10,0	91-202 422-93/001	
	C	6,0	11,2		91-202 139-93/009
	B	6,0	12,0	91-202 138-93/004	
	C	6,0	12,0	91-202 138-93/008	91-202 139-93/001
	C	6,0	16,0	91-202 138-93/009	91-202 139-93/010
	C	6,0	19,2	91-202 138-93/011	
1 - 2	B	6,0	2,4		91-710 749-93/001
	B;C	6,0	3,2	91-710 749-93/003	91-710 749-93/003
	C	6,0	3,6		91-710 749-93/004
	B;C	6,0	4,0	91-710 749-93/005	91-710 749-93/005
	B;C	6,0	4,8	91-710 749-93/006	91-710 749-93/006
	B;C	6,0	6,0	91-710 749-93/009	91-710 749-93/009
	B;C	6,0	6,4	91-710 749-93/010	91-710 749-93/010
	B;C	6,0	7,2	91-710 749-93/011	91-710 749-93/011
	B;C	6,0	8,0	91-710 749-93/012	91-710 749-93/012
	B;C	6,0	9,2	91-710 749-93/013	91-710 749-93/013
	C	6,0	9,6	91-710 749-93/014	
	B;C	6,0	10,0	91-710 749-93/015	91-710 749-93/015
	C	11,0	10,0	91-710 749-93/015	
	B;C	6,0	11,2	91-710 749-93/016	91-710 749-93/016
	B;C	6,0	12,0	91-710 749-93/017	91-710 749-93/017
	B	6,0	12,8	91-710 749-93/031	
	B;C	6,0	14,0	91-710 749-93/019	91-710 749-93/019
	B;C	6,0	16,0	91-710 749-93/021	91-710 749-93/021
	B;C	6,0	18,0	91-710 749-93/023	91-710 749-93/023
	C	6,0	19,2	91-710 749-93/024	
	B;C	6,0	20,0	91-710 749-93/025	91-710 749-93/025
	B;C	6,0	22,0		91-710 749-93/026
2				91-173 664-15	91-173 664-15

Pos.-Nr. / Item No. Nº pos. / N° de pos.	Ausführung / Model Version / Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Nadelabstand Needle gauge Ecartement de aiguilles Dist. entre aguja	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
3 - 4	B	6,0	2,4		91-049 267-93/001
	B	6,0	3,2	91-049 267-93/035	91-049 267-93/035
	C	6,0	3,2	91-049 267-93/002	91-049 267-93/002
	C	6,0	3,6		91-049 267-93/401
	B	6,0	4,0	91-049 267-93/074	
	C	6,0	4,0	91-049 267-93/003	91-049 267-93/003
	B	6,0	4,8	91-049 267-93/036	91-049 267-93/036
	C	6,0	4,8	91-049 267-93/004	91-049 267-93/004
	B	6,0	6,0	91-049 267-93/037	91-049 267-93/037
	C	6,0	6,0	91-049 267-93/005	91-049 267-93/005
	B	6,0	6,4		91-049 267-93/038
	C	6,0	6,4	91-049 267-93/006	91-049 267-93/006
	B	6,0	7,2	91-049 267-93/039	91-049 267-93/039
	C	6,0	7,2	91-049 267-93/007	91-049 267-93/007
	B	6,0	8,0	91-049 267-93/040	91-049 267-93/040
	C	6,0	8,0	91-049 267-93/008	91-049 267-93/008
	C	6,0	9,2		91-049 267-93/009
	C	6,0	9,6	91-049 267-93/030	
	B	6,0	10,0	91-049 267-93/041	91-049 267-93/041
	C	6,0	10,0	91-049 267-93/010	91-049 267-93/010
	C	11,0	10,0	91-049 267-93/010	
	B	6,0	11,2	91-049 267-93/042	91-049 267-93/042
	C	6,0	11,2	91-049 267-93/032	91-049 267-93/032
	B	6,0	12,0	91-049 267-93/043	91-049 267-93/043
	C	6,0	12,0	91-049 267-93/011	91-049 267-93/011
	B	6,0	14,0	91-049 267-93/044	91-049 267-93/044
	C	6,0	14,0	91-049 267-93/012	91-049 267-93/012
	B	6,0	16,0	91-049 267-93/053	91-049 267-93/053
	C	6,0	16,0	91-049 267-93/013	91-049 267-93/013
	B	6,0	18,0		91-049 267-93/045
	C	6,0	18,0	91-049 267-93/014	91-049 267-93/014
	C	6,0	19,2	91-049 267-93/031	91-049 267-93/031
	B	6,0	20,0	91-049 267-93/067	91-049 267-93/067
	C	6,0	20,0	91-049 267-93/015	91-049 267-93/015
	B	6,0	22,0		91-049 267-93/070
	C	6,0	22,0		91-049 267-93/016
4				91-000 085-15	91-000 085-15
5	B	6,0	2,4		91-040 429-04/041

▲ Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
Further Subclasses and versions on enquiry
Autres sous-classes et modèles sur demande
Otras subclases y tipos, sobre demanda

□/◆siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Pos.-Nr. / Item No. / N° pos. / N° de pos.	Ausführung / Model / Version / Tipo	Stichlänge / Stitch lenght / Longeur du point / Largo de puntada	Nadelabstand / Needle gauge / Ecartement de aiguilles / Dist. entre aguja	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) / Part No. (**without**-900/56) / N° de pieces (**sans**-900/56) / N° de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) / Part No. (**with**-900/56) / N° de pieces (**avec**-900/56) / N° de pieza (**con**-900/56)
	B;C	6,0	3,2		91-040 429-04/041
	B;C	6,0	3,2	91-040 429-04/005	
	C	6,0	3,6	91-040 429-04/005	91-040 429-04/005
	B	6,0	4,0	91-040 429-04/005	
	C	6,0	4,0	91-040 429-04/005	91-040 429-04/005
	B;C	6,0	4,8	91-040 429-04/006	91-040 429-04/006
	B;C	6,0	6,0;6,4	91-040 429-04/007	91-040 429-04/007
	B;C	6,0	7,2;8,0	91-040 429-04/008	91-040 429-04/008
	B;C	6,0	9,2		91-040 429-04/009
	C	6,0	9,6	91-040 429-04/010	91-040 429-04/010
	B;C	6,0	10,0	91-040 429-04/010	91-040 429-04/010
	C	11,0	10,0	91-149 225-04/001	
	B;C	6,0	11,2	91-040 429-04/011	91-040 429-04/011
	B;C	6,0	12,0	91-040 429-04/012	91-040 429-04/012
	B	6,0	12,8	91-040 429-04/012	
	B;C	6,0	14,0	91-040 429-04/013	91-040 429-04/013
	B;C	6,0	16,0	91-040 429-04/015	91-040 429-04/015
	B;C	6,0	18,0	91-040 429-04/017	91-040 429-04/017
	C	6,0	19,2	91-040 429-04/018	91-040 429-04/018
	B;C	6,0	20,0	91-040 429-04/018	91-040 429-04/018
	B;C	6,0	22,0	91-040 429-04/020	91-040 429-04/020
6 - 8	B	6,0	2,4	91-057 741-91	91-057 741-91
	B;C	6,0	3,2	91-057 741-91	91-057 741-91
	C	6,0	3,6	91-057 741-91	91-057 741-91
	B;C	6,0	4,0	91-057 741-91	91-057 741-91
	B;C	6,0	4,8;6,0;6,4 7,2;8,0;9,2	91-057 806-91	91-057 806-91
	C	6,0	9,6	91-057 806-91	91-057 806-91
	C	11,0	10,0	91-057 806-91	
	B;C	6,0	10,0;11,2; 12,0	91-057 806-91	91-057 806-91
	B	6,0	12,8	91-057 806-91	91-057 806-91
	B;C	6,0	14,0	91-057 806-91	91-057 806-91
	B;C	6,0	16,0;18,0;	91-057 809-91	91-057 809-91
	C	6,0	19,2	91-057 809-91	91-057 809-91
	B;C	6,0	20,0;22,0	91-057 809-91	91-057 809-91
6				91-057 720-15	91-057 720-15
7	B	6,0	2,4	91-057 742-91	91-057 742-91
	B;C	6,0	3,2	91-057 742-91	91-057 742-91
	C	6,0	3,6	91-057 742-91	91-057 742-91
	B;C	6,0	4,0	91-057 742-91	91-057 742-91
	B;C	6,0	4,8;6,0;6,4 7,2;8,0;9,2	91-057 807-91	91-057 807-91
	C	6,0	9,6	91-057 807-91	91-057 807-91
	C	11,0	10,0	91-057 807-91	
	B;C	6,0	10,0;11,2; 12,0	91-057 807-91	91-057 807-91
	B	6,0	12,8	91-057 807-91	91-057 807-91
	B;C	6,0	14,0	91-057 807-91	91-057 807-91
	B;C	6,0	16,0;18,0;	91-057 810-91	91-057 810-91
	C	6,0	19,2	91-057 810-91	91-057 810-91
	B;C	6,0	20,0;22,0	91-057 810-91	91-057 810-91
8				11-108 171-15	11-108 171-15
9				11-108 222-15	11-108 222-15
10				12-305 144-15	12-305 144-15
11	B	6,0	2,4		91-158 056-04/001
	B	6,0	3,2	91-150 724-04/025	91-158 056-04/002
	C	6,0	3,2	91-150 724-04/011	91-158 056-04/003
	C	6,0	3,6		91-158 056-04/402
	B	6,0	4,0	91-150 724-04/027	
	C	6,0	4,0		91-158 056-04/026
	B	6,0	4,8	91-150 724-04/021	91-158 056-04/004
	C	6,0	4,8		91-158 056-04/005
	B	6,0	6,0	91-150 724-04/018	91-158 056-04/006
	C	6,0	6,0	91-150 724-04/001	91-158 056-04/007

Pos.-Nr. / Item No. / N° pos. / N° de pos.	Ausführung / Model / Version / Tipo	Stichlänge / Stitch lenght / Longeur du point / Largo de puntada	Nadelabstand / Needle gauge / Ecartement de aiguilles / Dist. entre aguja	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) / Part No. (**without**-900/56) / N° de pieces (**sans**-900/56) / N° de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) / Part No. (**with**-900/56) / N° de pieces (**avec**-900/56) / N° de pieza (**con**-900/56)
	B	6,0	6,4		91-158 056-04/008
	C	6,0	6,4	91-150 724-04/002	91-158 056-04/009
	B	6,0	7,2	91-150 724-04/023	91-158 056-04/010
	C	6,0	7,2	91-150 724-04/003	91-158 056-04/011
	B	6,0	8,0	91-150 724-04/004	91-158 056-04/012
	C	6,0	8,0	91-150 724-04/005	91-158 056-04/013
	B	6,0	9,2		91-158 056-04/401
	C	6,0	9,2		91-158 056-04/028
	C	6,0	9,6	91-150 724-04/019	
	B	6,0	10,0	91-150 724-04/012	91-158 056-04/014
	C	6,0	10,0	91-150 724-04/006	91-158 056-04/015
	C	11,0	10,0	91-150 792-04/001	
	B	6,0	11,2		91-158 056-04/030
	C	6,0	11,2	91-150 724-04/024	91-158 056-04/029
	B	6,0	12,0	91-150 724-04/007	91-158 056-04/016
	C	6,0	12,0	91-150 724-04/008	91-158 056-04/017
	B	6,0	14,0	91-150 724-04/020	91-158 056-04/018
	C	6,0	14,0	91-150 724-04/013	91-158 056-04/019
	B	6,0	16,0	91-150 724-04/014	91-158 056-04/020
	C	6,0	16,0	91-150 724-04/009	91-158 056-04/021
	B	6,0	18,0		91-158 056-04/022
	C	6,0	18,0	91-150 724-04/015	91-158 056-04/023
	C	6,0	19,2	91-150 724-04/010	
	B	6,0	20,0	91-150 724-04/022	91-158 056-04/024
	C	6,0	20,0	91-150 724-04/016	91-158 056-04/025
	B	6,0	22,0		91-158 056-04/027
	C	6,0	22,0	91-150 724-04/017	
12	B	6,0	2,4		91-059 175-04/001
	B	6,0	3,2	91-059 991-04/028	91-059 175-04/002
	C	6,0	3,2	91-059 991-04/001	91-059 175-04/003
	C	6,0	3,6		91-059 175-04/401
	B	6,0	4,0	91-059 991-04/031	
	C	6,0	4,0	91-059 991-04/029	91-059 175-04/026
	B	6,0	4,8	91-059 991-04/013	91-059 175-04/004
	C	6,0	4,8	91-059 991-04/020	91-059 175-04/005
	B	6,0	6,0	91-059 991-04/014	91-059 175-04/006
	C	6,0	6,0	91-059 991-04/002	91-059 175-04/007
	B	6,0	6,4		91-059 175-04/008
	C	6,0	6,4	91-059 991-04/003	91-059 175-04/009
	B	6,0	7,2	91-059 991-04/015	91-059 175-04/010
	C	6,0	7,2	91-059 991-04/004	91-059 175-04/011
	B	6,0	8,0	91-059 991-04/005	91-059 175-04/012
	C	6,0	8,0	91-059 991-04/006	91-059 175-04/013
	C	6,0	9,2		91-059 175-04/028
	C	6,0	9,6	91-059 991-04/021	
	B	6,0	10,0	91-059 991-04/016	91-059 175-04/014
	C	6,0	10,0	91-059 991-04/007	91-059 175-04/015
	C	11,0	10,0	91-059 991-04/007	
	B	6,0	11,2	91-059 991-04/017	91-059 175-04/012
	C	6,0	11,2	91-059 991-04/022	91-059 175-04/029
	B	6,0	12,0	91-059 991-04/008	91-059 175-04/016
	C	6,0	12,0	91-059 991-04/009	91-059 175-04/017
	B	6,0	12,8	91-059 991-04/018	
	B	6,0	14,0		91-059 175-04/018
	C	6,0	14,0	91-059 991-04/023	91-059 175-04/019
	B	6,0	16,0	91-059 991-04/019	91-059 175-04/020
	C	6,0	16,0	91-059 991-04/010	91-059 175-04/021
	B	6,0	18,0		91-059 175-04/022
	C	6,0	18,0	91-059 991-04/024	91-059 175-04/023
	C	6,0	19,2	91-059 991-04/011	
	B	6,0	20,0		
	C	6,0	20,0	91-059 991-04/025	91-059 175-04/025
	B	6,0	22,0		91-059 175-04/027
13				91-100 366-15	91-100366-15
14				91-000 277-25	91-000 277-25
15				91-000 781-15	91-000 781-15

-63/14

Arbeitsgang
Operation
Opération
Opéracion





▲ Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
Further Subclasses and versions on enquiry
Autres sous-classes et modèles sur demande
Otras subclases y tipos, sobre demanda

□/◆ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Pos.-Nr. / Item No. / Nº pos. / Nº de pos.	Ausführung / Model / Version / Tipo	Stichlänge / Stitch lenght / Longeur du point / Largo de puntada	Nadelabstand / Needle gauge / Ecartement de aiguilles / Dist. entre aguja	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) / Part No. (**without**-900/56) / Nº de pieces (**sans**-900/56) / Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) / Part No. (**with**-900/56) / Nº de pieces (**avec**-900/56) / Nº de pieza (**con**-900/56)
1 - 26	C C	6,0 6,0	8,0 10,0	91-202 140-93/001	91-202 141-93/001 91-202 141-93/002
1 - 2			3,2 3,6 4,0 4,8 6,0 6,4 7,2 8,0 9,2 9,6 10,0 11,2 12,0 14,0 16,0 18,0 19,2 20,0 22,0	91-710 749-93/003 91-710 749-93/005 91-710 749-93/006 91-710 749-93/009 91-710 749-93/010 91-710 749-93/011 91-710 749-93/012 91-710 749-93/014 91-710 749-93/015 91-710 749-93/016 91-710 749-93/017 91-710 749-93/019 91-710 749-93/021 91-710 749-93/023 91-710 749-93/024 91-710 749-93/025 91-710 749-93/026	91-710 749-93/003 91-710 749-93/004 91-710 749-93/005 91-710 749-93/006 91-710 749-93/009 91-710 749-93/010 91-710 749-93/011 91-710 749-93/012 91-710 749-93/013 91-710 749-93/015 91-710 749-93/016 91-710 749-93/017 91-710 749-93/019 91-710 749-93/021 91-710 749-93/023 91-710 749-93/025
2				91-173 664-15	91-173 664-15
3 - 4			6,0 7,2 8,0 9,2 10,0 12,0 14,0 16,0	91-149 152-93/008 91-149 152-93/005 91-149 152-93/003 91-149 152-93/001 91-149 152-93/004 91-149 152-93/009 91-149 152-93/010	91-149 152-93/008 91-149 152-93/005 91-149 152-93/003 91-149 152-93/007 91-149 152-93/001 91-149 152-93/004 91-149 152-93/009 91-149 152-93/010
4				11-130 185-15	11-130 185-15
5			6,0;6,4;7,2; 8,0 10,0 12,0 14,0	91-049 998-04/001 91-049 998-04/003 91-049 998-04/004 91-049 998-04/002	91-049 998-04/001 91-049 998-04/003 91-049 998-04/004 91-049 998-04/002
6 - 16				91-156 614-91	91-156 614-91
6				91-057 720-15	91-057 720-15
7				91-156 597-91	91-156 597-91
8				11-108 099-15	11-108 099-15
9				12-024 121-25	12-024 121-25
10				11-130 167-15	11-130 167-15
11				91-156 605-05	91-156 605-05
12				12-360 033-05	12-360 033-05
13				12-610 170-45	12-610 170-45
14				11-330 085-15	11-330 085-15
15				91-156 606-05	91-156 606-05
16				91-156 602-11	91-156 602-11
17				91-149 112-05	91-149 112-05
18				11-108 174-15	11-108 174-15
19			3,2 3,6 4,0 4,8 6,0 6,4 7,2 8,0 9,2 9,6	91-150 724-04/011 91-150 724-04/001 91-150 724-04/002 91-150 724-04/003 91-150 724-04/005 91-150 724-04/019	91-158 056-04/003 91-158 056-04/402 91-158 056-04/026 91-158 056-04/005 91-158 056-04/007 91-158 056-04/009 91-158 056-04/011 91-158 056-04/013 91-158 056-04/028
			10,0 11,2 12,0 14,0 16,0 18,0 19,2 20,0 22,0	91-150 724-04/006 91-150 724-04/024 91-150 724-04/008 91-150 724-04/013 91-150 724-04/009 91-150 724-04/015 91-150 724-04/010 91-150 724-04/016 91-150 724-04/017	91-158 056-04/015 91-158 056-04/029 91-158 056-04/017 91-158 056-04/019 91-158 056-04/021 91-158 056-04/023 91-158 056-04/025
20			3,2 3,6 4,0 4,8 6,0 6,4 7,2 8,0 9,2 9,6 10,0 11,2 12,0 14,0 16,0 18,0 19,2 20,0	91-059 991-04/001 91-059 991-04/029 91-059 991-04/020 91-059 991-04/002 91-059 991-04/003 91-059 991-04/004 91-059 991-04/006 91-059 991-04/021 91-059 991-04/007 91-059 991-04/022 91-059 991-04/009 91-059 991-04/023 91-059 991-04/010 91-059 991-04/024 91-059 991-04/011 91-059 991-04/025	91-059 175-04/003 91-059 175-04/401 91-059 175-04/026 91-059 175-04/005 91-059 175-04/007 91-059 175-04/009 91-059 175-04/011 91-059 175-04/013 91-059 175-04/028 91-059 175-04/015 91-059 175-04/029 91-059 175-04/017 91-059 175-04/019 91-059 175-04/021 91-059 175-04/023 91-059 175-04/025
21 - 25				91-041 182-91	91-041 182-91
21				91-053 069-25	91-053 069-25
22				91-053 070-21	91-053 070-21
23				91-053 073-25	91-053 073-25
24				12-315 110-15	12-315 110-15
25				91-000 089-25	91-000 089-25
26				91-042 211-21	91-042 211-21
27				91-044 419-25	91-044 419-25
28				11-470 109-25	11-470 109-25
29 - 37				91-041 644-70/895	91-041 644-70/895
29				91-026 558-75/895	91-026 558-75/895
30				11-470 355-15	11-470 355-15
31				91-025 694-05	91-025 694-05
32				91-000 388-15	91-000 388-15
33				91-043 143-25	91-043 143-25
34				91-043 191-92	91-043 191-92
35				91-043 138-71/895	91-043 138-71/895
36				11-505 292-25	11-505 292-25
37				91-043 148-21	91-043 148-21
38				11-108 222-15	11-108 222-15
39				12-305 144-15	12-305 144-15
40				91-100 366-15	91-100 366-15
41				91-000 277-25	91-000 277-25
42				91-000 781-15	91-000 781-15
43					91-156 709-05

-63/15

Arbeitsgang
Operation
Opération
Opéracion



▲ Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
Further Subclasses and versions on enquiry
Autres sous-classes et modèles sur demande
Otras subclases y tipos, sobre demanda

□/◆ siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

Pos.-Nr. / Item No. / Nº pos. / Nº de pos.	Ausführung / Model / Version / Tipo	Stichlänge / Stitch lenght / Longeur du point / Largo de puntada	Nadelabstand / Needle gauge / Ecartement de aiguilles / Dist. entre aguja	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) / Part No. (**without**-900/56) / Nº de pieces (**sans**-900/56) / Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) / Part No. (**with**-900/56) / Nº de pieces (**avec**-900/56) / Nº de pieza (**con**-900/56)
1 - 29	C	6,0	6,0	91-202 298-93/004	91-202 297-93/003
	C	6,0	8,0	91-202 298-93/001	91-202 297-93/002
	C	6,0	10,0	91-202 298-93/002	91-202 297-93/001
	C	11,0	10,0	91-202 424-93/002	
	C	6,0	12,0	91-202 298-93/003	
	C	11,0	12,0	91-202 424-93/001	
1 - 2	C	6,0	3,2	91-710 749-93/003	91-710 749-93/003
	C	6,0	3,6		91-710 749-93/004
	C	6,0	4,0	91-710 749-93/005	91-710 749-93/005
	C	6,0	4,8	91-710 749-93/006	91-710 749-93/006
	C	6,0	6,0	91-710 749-93/009	91-710 749-93/009
	C	6,0	6,4	91-710 749-93/010	91-710 749-93/010
	C	6,0	7,2	91-710 749-93/011	91-710 749-93/011
	C	6,0	8,0	91-710 749-93/012	91-710 749-93/012
	C	6,0	9,2		91-710 749-93/013
	C	6,0	9,6	91-710 749-93/014	
	C	6,0	10,0	91-710 749-93/015	91-710 749-93/015
	C	11,0	10,0	91-710 749-93/015	91-710 749-93/015
	C	6,0	11,2	91-710 749-93/016	91-710 749-93/016
	C	6,0	12,0	91-710 749-93/017	91-710 749-93/017
	C	11,0	12,0	91-710 749-93/017	91-710 749-93/017
	C	6,0	14,0	91-710 749-93/019	91-710 749-93/019
	C	6,0	16,0	91-710 749-93/021	91-710 749-93/021
	C	6,0	18,0	91-710 749-93/023	91-710 749-93/023
	C	6,0	19,2	91-710 749-93/024	
	C	6,0	20,0	91-710 749-93/025	91-710 749-93/025
	C	6,0	22,0	91-710 749-93/026	
2				91-173 664-15	91-173 664-15
3 - 4	C	6,0	6,0	91-149 152-93/008	91-149 152-93/008
	C	6,0	7,2	91-149 152-93/005	91-149 152-93/005
	C	6,0	8,0	91-149 152-93/003	91-149 152-93/003
	C	6,0	9,2		91-149 152-93/007
	C	6,0	10,0	91-149 152-93/001	91-149 152-93/001
	C	11,0	10,0	91-149 152-93/001	91-149 152-93/001
	C	6,0	12,0	91-149 152-93/004	91-149 152-93/004
	C	11,0	12,0	91-149 152-93/004	91-149 152-93/004
	C	6,0	14,0	91-149 152-93/009	91-149 152-93/009
	C	6,0	16,0	91-149 152-93/010	91-149 152-93/010
4				11-130 185-15	11-130 185-15
5	C	6,0	6,0;6,4;7,2;8,0	91-049 998-04/001	91-049 998-04/001
	C	6,0	10,0	91-049 998-04/003	91-049 998-04/003
	C	11,0	10,0	91.149 226-04/002	
	C	6,0	12,0	91-049 998-04/004	91-049 998-04/004
	C	11,0	12,0	91-149 226-04/001	
	C	6,0	14,0	91-049 998-04/002	91-049 998-04/002
6 - 9				91-154 776-91	91-154 776-91
6				91-057 720-15	91-057 720-15
7				91-154 715-91	91-154 715-91
8				91-154 712-91	91-154 712-91
9				11-108 174-15	11-108 174-15
10	C	6,0	3,2	91-150 724-04/011	91-158 056-04/003
	C	6,0	3,6		91-158 056-04/402
	C	6,0	4,0		91-158 056-04/026
	C	6,0	4,8		91-158 056-04/005
	C	6,0	6,0	91-150 724-04/001	91-158 056-04/007
	C	6,0	6,4	91-150 724-04/002	91-158 056-04/009
	C	6,0	7,2	91-150 724-04/003	91-158 056-04/011
	C	6,0	8,0	91-150 724-04/005	91-158 056-04/013
	C	6,0	9,2		91-158 056-04/028
	C	6,0	9,6	91-150 724-04/019	
	C	6,0	10,0	91-150 724-04/006	91-158 056-04/015
	C	11,0	10,0	91-150 792-04/002	
	C	6,0	11,2	91-150 724-04/024	91-158 056-04/029
	C	6,0	12,0	91-150 724-04/008	91-158 056-04/017
	C	11,0	12,0	91-150 792-04/001	
	C	6,0	14,0	91-150 724-04/013	91-158 056-04/019
	C	6,0	16,0	91-150 724-04/009	91-158 056-04/021
	C	6,0	18,0	91-150 724-04/015	91-158 056-04/023
	C	6,0	19,2	91-150 724-04/010	
	C	6,0	20,0	91-150 724-04/016	91-158 056-04/025
	C	6,0	22,0	91-150 724-04/017	
11	C	6,0	3,2	91-059 991-04/001	91-059 175-04/003
	C	6,0	3,6		91-059 175-04/401
	C	6,0	4,0	91-059 991-04/029	91-059 175-04/026
	C	6,0	4,8	91-059 991-04/020	91-059 175-04/005
	C	6,0	6,0	91-059 991-04/002	91-059 175-04/007
	C	6,0	6,4	91-059 991-04/003	91-059 175-04/009
	C	6,0	7,2	91-059 991-04/004	91-059 175-04/011
	C	6,0	8,0	91-059 991-04/006	91-059 175-04/013
	C	6,0	9,2		91-059 175-04/028
	C	6,0	9,6	91-059 991-04/021	
	C	6,0	10,0	91-059 991-04/007	91-059 175-04/015
	C	11,0	10,0	91-059 991-04/007	
	C	6,0	11,2	91-059 991-04/022	91-059 175-04/029
	C	6,0	12,0	91-059 991-04/009	91-059 175-04/017
	C	11,0	12,0	91-059 991-04/009	
	C	6,0	14,0	91-059 991-04/023	91-059 175-04/019
	C	6,0	16,0	91-059 991-04/010	91-059 175-04/021
	C	6,0	18,0	91-059 991-04/024	91-059 175-04/023
	C	6,0	19,2	91-059 991-04/011	
	C	6,0	20,0	91-059 991-04/025	91-059 175-04/025
12 - 16				91-041 182-91	91-041 182-91
12				91-053 069-25	91-053 069-25
13				91-053 070-21	91-053 070-21
14				91-053 073-25	91-053 073-25
15				12-315 110-15	12-315 110-15
16				91-000 089-25	91-000 089-25
17				91-042 211-21	91-042 211-21
18 - 29	C	6,0		91-156 731-90	91-156 731-90
	C	11,0		91-156 748-90	91-156 748-90
18 - 19				91-156 741-91	91-156 741-91
18				99-137 352-91	91-137 352-91
19				91-156 742-05	91-156 742-05
20				99-135 233-91	99-135 233-91
21 - 25				91-156 751-21	91-156 751-21
21				91-156 752-21	91-156 752-21
22				11-130 170-25	11-130 170-25
23				12-305 114-25	12-305 114-25
24				91-156 745-25	91-156 745-25
25				91-156 746-25	91-156 746-25
26	C	6,0		91-156 713-25	91-156 713-25
	C	11,0		91-156 750-25	
27				11-330 232-15	11-330 232-15
28				11-108 186-25	11-108 186-25
29				11-210 168-25	11-210 168-25
30				91-000 781-15	91-000 781-15
31				91-000 277-25	91-000 277-25
32 - 40				91-041 644-70/895	91-041 644-70/895
32				91-026 558-75/895	91-026 558-75/895
33				91-025 694-05	91-025 694-05
34				91-000 388-15	91-000 388-15
35				91-043 143-25	91-043 143-25
36				91-043 161-92	91-043 161-92
37				91-043 138-71/895	91-043 138-71/895
38				11-505 292-25	11-505 292-25
39				91-043 148-21	91-043 148-21
40				11-470 355-15	11-470 355-15
41				91-044 419-25	91-044 419-25
42				11-470 109-25	11-470 109-25
43				99-135 016-91	99-135 016-91
44				11-460 211-15	11-460 211-15
45				25-308 820-30 96	25-308 820-30 96
46				25-308 820-40 96	25-308 820-40 96
47				99-135 496-95	99-135 496-95
48				99-135 002-95	99-135 002-95
49				99-135 835-05	99-135 835-05
50				99-136 963-91	99-136 963-91
51				99-115 425-91	99-115 425-91
52				99-136 964-91	99-136 964-91
53				91-265 072-05	91-265 072-05
54				11-130 293-25	11-130 293-25
55				12-305 174-25	12-305 174-25
56				12-024 191-15	12-024 191-15
57				91-100 366-15	91-100 366-15

-2/01

Zum Übersteppen von Seitennähten im Hüftbogenbereich bei Jeans etc. Spezialteilesatz mit Anschlägen für rechte und linke Teile.

For top.stitching side seams in the hip curve on jeans, etc. Special part set with edge guides for right- and left parts.

Pour le surpiquage de coutures de côtés sur l'arrondi de la hanche pour les jeans, etc., jeu de pièces spécial avec butées pour pièces de droite et de gauche.

Para sobrepespuntear las costuras laterates en la zona de las caderas de vaqueros etc., juego de piezas especial con topes para oiezas izquierdas y derechas.



Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
1 - 10	C	6,0		91-202 189-93/001
1 - 2				91-149 200-93/001
2				91-000 085-15
3				91-049 792-04/ 004
4 - 6				91-057 806-91
4				91-057 720-15
5				91-057 807-91
6				11-108 171-15
7				11-108 222-15
8				12-305 144-15

Pos.-Nr. Item No. Nº pos. Nº de pos.	Ausführung Model Version Tipo	Stichlänge Stitch lenght Longeur du point Largo de puntada	Teile-Nr. (**ohne**-900/56) Part No. (**without**-900/56) Nº de pieces (**sans**-900/56) Nº de pieza (**sin**-900/56)	Teile-Nr. (**mit**-900/56) Part No. (**with**-900/56) Nº de pieces (**avec**-900/56) Nº de pieza (**con**-900/56)
9				91-158 292-05
10				91-059 254-04/001
11 - 12				91-710 650-92
12				91-173 664-15
13				91-100 366-15
14				91-000 277-25
15				91-000 781-15
16				91-141 854-21
17				91-000 172-15

▲ Weitere Unterklassen und Ausführungen auf Anfrage
Further Subclasses and versions on enquiry
Autres sous-classes et modèles sur demande
Otras subclases y tipos, sobre demanda

□/◆siehe Kapitel 2 Erläuterung der Schlüsselzeichen
see chapter 2 Explanation of key markings
voir le chap. 2 Explication des symboles
véase el Cap. 2 Explicaciones de los signos clave

PFAFF

PFAFF Industrie Maschinen AG

Postfach 3020
D-67653 Kaiserslautern

Königstr. 154
D-67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 200-0
Telefax: (0631) 17202
E-Mail: info@pfaff-industrial.com

Gedruckt in der BRD
Printed in Germany
Imprimé en R.F.A.
Impreso en la R.F.A.